

关于设备火线零线地线接线方法

由于公司设备中含有开关电源、激光电源以及滤波器等感性原器件，而这些配件在使用过程中都会产生一定程度的静电干扰。为了尽可能减小静电干扰，以及减少由于静电而引起的一系列故障，在设备安装前应注意以下几点：

客户应满足以下条件：

- 1) 电压是否是220V，若超出范围或不稳定应要求客户加装稳压器。
- 2) 供电插座是否按左‘零’右‘火’的标准接线，且地线端应可靠，完全接地，若不是应要求客户让其相关工作人员进行调整。
- 3) 客户处是否有可靠接地的地线。（找一根长于一米的铁棍打到地下要完全接地）

当以上条件均满足时方可进行设备安装。在设备安装时由于公司配备的插排载流量有限，不要过多的安装与本机器无关的用电设备。

为了保障操作人员的人身安全和设备的正常工作机器的地线在任何情况下必须可靠的接地。